

Model/Modelo/Modèle  
 21715LF  
 21716LF  
 Series/Series/Seria

▲ Specify Finish  
 Especificar el Acabado  
 Préciser le Fini

**RP81853▲**  
 Handle Assembly  
 Conjunto de manija  
 Montage de la manette

**6**  
**RP81850▲**  
 Aerator  
 Aireador  
 Aérateur

**7**  
**RP20547**  
 Retention Screws

**Note:** These screws must be installed into the hole in the top of the stem unit assemblies (1) when using handles mounted from the sides.

Tornillos de Retención

**Nota:** Cuando usa manijas instaladas desde los costados, estos tornillos deben instalarse dentro del agujero encima de los ensamblajes de la unidad de la espiga (1).

Vis de retenue

**Note:** ces vis doivent être installées dans les trous sur le dessus des obturateurs (1) lorsque vous utilisez des poignées qui se montent par les côtés.

**4**  
**RP81851**  
 Bushings & O-Rings  
 Casquillo y Anillos "O"  
 Douilles et joints toriques

**RP81854**  
 Stem Unit Assembly, Seat & Spring, Bonnet Nut & Washer  
 Ensamble de la Unidad del Vástago, Asiento y Resorte, Bonete y Arandela  
 Obturateur, siège et ressort, écrou à chapeau et rondelle

**5**  
**RP41702**  
 Diverter Assembly  
 Ensamble del Desviador  
 Dérivation

**3**  
**1**  
**2**

**RP54807▲**  
 Spray, Hose Assembly & Spray Support  
 Ensamble de la Rociador, Manguera y Soporte  
 Douchette, Tuyau Souple et Support

**RP76937**  
 Locknuts  
 Contratueras  
 Écrous de Blocage

**RP60121**  
 Blocks & O-Rings  
 Bloques y Aros-O  
 Blocs de fixation et joints toriques

**RP60295**  
 Quick plug  
 enchufe rápido  
 prise rapide